

PROZESSBESCHREIBUNG

Update-Prozess für Batteriespeichersysteme mit LG Chem RESU7H / RESU10H Speicher

Wir möchten darauf hinweisen, dass es unbedingt erforderlich ist, sicherzustellen, dass sowohl der LG Chem Speicher als auch der Wechselrichter über die aktuellste Software verfügen Um dies zu ermöglichen, erhalten Sie unsere bestmögliche Unterstützung. Für die Anbindung der RESU7H / RESU10H Speicher ist mindestens die Fronius Firmware 1.9.1-x erforderlich. Bei älteren Wechselrichtern kann hierfür ein zweistufiges Update erforderlich sein.

Wir ersuchen Sie deshalb, den betreffenden Wechselrichter im Fronius Solar.web anzumelden und für eine dauerhaft aufrechte Internetverbindung zu sorgen. Dies ermöglicht uns, notwendige Software-Updates so rasch wie möglich durchzuführen, um die Systemkomponenten auf dem aktuellsten Stand zu halten sowie automatisch Performanceverbesserungen bereitzustellen.

Ist der betreffende Wechselrichter noch nicht im Solar.web angemeldet, finden Sie auf den nachfolgenden Seiten die Vorgehens-Beschreibung für das Update:

Wichtig: Eine Internetverbindung des Wechselrichters ist zwingend notwendig.



Wechselrichter ist bereits installiert (Speichernachrüstung)

Wir empfehlen, vor Montage der Fremdbatterie, mit dem Firmware-Update zu beginnen, da der Update-Prozess bis zu zwei Stunden in Anspruch nehmen kann.

- 1) Internetverbindung am Wechselrichter einrichten
- 2) Im Menüpunkt "Einstellungen Fronius Solar.web" bitte die folgenden Einstellungen vornehmen und auf speichern klicken:

LG Storage	0 ? 22 💷 0 💌 de 🔽	
Einstellungen		Aktuelldaten Aktuelle Gesamtansicht
ALLGEMEIN PASSWÖRTER	Fronius Solar.web	Services Systeminformationen Netzwerkrliannose
NETZWERK FRONIUS SOLAR WEB IO-ZUORDNUNG	Datenlogging Einstellungen Abfragezyklus Wechselrichter 5 Minuten • aufgezeichnete Logdaten löschen	Firmware-Update Assistenten aufrufen
LASTMANAGEMENT	Service Meldungen an Fronius Solar.web sofort senden © Nein © Ja Minweis: Durch das Aktivieren dieser Einstellung werden Service Meldungen sofort an Fronius Solar.web gesendet. Dies kann bei imitierten Datenvolumen zusätzliche Kosten verursachen.	Kontakt Feedback senden
ENERGIEMANAGEMENT ANLAGENÜBERSICHT ZÄHLER	Aktuelle Daten an Fronius Solar.web senden Nein Ja Archivdaten an Fronius Solar.web senden	
EVU-EDITOR BATTERIE	Hermans ⊂ tagint ⊂ stutution Ø 00:00 Ø 01:00 Ø 02:00 Ø 03:00 Ø 04:00 Ø 05:00 Ø 06:00 Ø 07:00 Ø 08:00 Ø 09:00 Ø 10:00 Ø 11:00 Ø 12:00 Ø 13:00 Ø 14:00 Ø 15:00 Ø 16:00 Ø 17:00 Ø 18:00 Ø 19:00 Ø 20:00 Ø 21:00 Ø 22:00 Ø 23:00	
	bei Solar.web registrieren	

Damit stellen Sie sicher, dass der Datamanager Daten an Fronius Solar.web senden darf.

3) Wechselrichter im Fronius Solar.web registrieren bzw. anmelden.



4) Im Webinterface des Datamanagers unter dem Menüpunkt Firmware-Update "automatische Updates erlauben" aktivieren und auf speichern klicken.

LG Storage	⑦ ? 20 ☑ 0 № de	Froi	nius	Aktuelldaten
Firmware-Update		\checkmark	×	Aktuelle Gesamtansicht
Konfiguration automatisch nach Updates suchen jetzt prüfen				Services Systeminformationen Netzwerkdiagnose Firmware-Update
täglich um 15 : 00 Proxyserver für Web-Update verwenden				Assistenten aufrufen
 Durchführen Update via Update via LAN 				Kontakt Feedback senden
Update durchführen				🔅 Einstellungen

5) Firmware-Update starten, um den Wechselrichter auf den neuesten Stand zu bringen.

LG Storage	Fronius	Aktuelldaten
Firmware-Update	✓ ×	Aktuelle Gesamtansicht
Konfiguration automatisch nach Updates suchen automatische Updates erlauben täglich um 15 Proxyserver für Web-Update verwenden		Services Systeminformationen Netzwerkdiagnose Firmware-Update Assistenten aufrufen
Ourchführen		Kontakt Feedback senden
Update durchführen		Einstellungen

- 6) Das Update läuft in Folge automatisiert ab. Halten Sie währenddessen die Strom-/Internetverbindung aufrecht.
- 7) Installieren Sie den LG Chem RESU7H oder RESU10H Speicher und die Fronius Checkbox 500V laut Montageanleitungen.
- 8) Die DC-/Kommunikationsverkabelung zwischen Fremdbatterie, Checkbox 500V und Wechselrichter kann nach dem erfolgreichen Update durchgeführt werden.
- 9) Der LG Chem RESU7H oder RESU10H Speicher kann nun entsprechend dem Manual "Fronius Symo Hybrid mit Fremdbatterie" konfiguriert und in Betrieb genommen werden.



Neuinstallation

Wir empfehlen, bei einer Neuinstallation mit der Installation des Wechselrichters zu beginnen, da der Update-Prozess bis zu zwei Stunden in Anspruch nehmen kann.

- 1) Wechselrichter It. Bedienungsanleitung installieren.
- 2) Unabhängig von der DC-Verkabelung kann der Wechselrichter AC-seitig bereits in Betrieb genommen werden. Konfiguration und Update können dadurch zeitsparend bereits vorab durchgeführt werden.
- 3) Starten Sie die Inbetriebnahme des Wechselrichters laut Manual "Fronius Symo Hybrid mit Fremdbatterie".
- 4) Die Inbetriebnahme ist erfolgreich abgeschlossen und der Wechselrichter wurde konfiguriert (zu diesem Zeitpunkt ist noch kein Speicher ausgewählt).
- 5) Internetverbindung am Wechselrichter einrichten
- 6) Im Menüpunkt "Einstellungen Fronius Solar.web" bitte die folgenden Einstellungen vornehmen und auf speichern klicken:

LG Storag	0 ? X 🔍 0 🛛 🖉 🖉	Aktuelldaten
Einstellungen		Aktuelle Gesamtansicht
ALLGEMEIN PASSWORTER PASSWORTER NETZWERK FRONIUS SOLÄR WEB IO-ZUORDNUNG LASTMANAGEMENT PUSH SERVICE MODBUS ENERGIEMANAGEMENT ANLAGENÜBERSICHT ZÄHLER EVU-EDITOR BATTERJE	Image: Solar.web Image: Solar.web </th <th>Services Systeminformationen Netzwerkdiagnose Firmware-Update Assistenten auftrufen Kontakt Feedback senden</th>	Services Systeminformationen Netzwerkdiagnose Firmware-Update Assistenten auftrufen Kontakt Feedback senden

Damit stellen Sie sicher, dass der Datamanager Daten an Fronius Solar.web senden darf.

7) Wechselrichter im Fronius Solar.web registrieren bzw. anmelden.



8) Im Webinterface des Datamanagers unter dem Menüpunkt Firmware-Update "automatische Updates erlauben" aktivieren und auf speichern klicken:



9) Firmware-Update starten, um den Wechselrichter auf den neuesten Stand zu bringen.

LG Storage	1)? 50 🖂 🕅 de	Fronius	Aktuelldaten
Firmware-Update		✓ ×	Aktuelle Gesamtansicht
Konfiguration			Services Systeminformationen Netzwerkdiagnose Firmware-Update Assistenten aufrufen
Durchführen			Kontakt Feedback senden
Opdate via Web Update via LAN Update durchführen			🏟 Einstellungen

- 10) Das Update läuft in Folge automatisiert ab. Halten Sie währenddessen die Strom-/Internetverbindung aufrecht.
- 11) Installieren Sie den LG Chem RESU7H oder RESU10H Speicher und die Fronius Checkbox 500V laut Montageanleitungen.
- 12) Die DC-/Kommunikationsverkabelung zwischen Speicher, Checkbox 500V und Wechselrichter kann nach dem erfolgreichen Update durchgeführt werden.
- 13) Der LG Chem RESU7H oder RESU10H Speicher kann nun entsprechend dem Manual "Fronius Symo Hybrid mit Fremdbatterie" konfiguriert und in Betrieb genommen werden.